

SCHRITT 1

Installieren Sie die Kabelführungsschiene entlang einer feuerfesten Wand, ohne die Wand zu beschädigen, vorzugsweise mit dem RoofSupport Fire Wall Bracket.



SCHRITT 2

Öffnen Sie den RoofSupport FireWrap und legen Sie ihn mit den Schnallen nach unten in die Gitterrinne.



SCHRITT 3

Verlegen Sie die Kabel durch die feuerfeste Wand und bündeln Sie sie ordentlich in der FireWrap.

Empfehlung: Maximal 30 6mm² Kabel pro FireWrap verlegen und Plus- und Minuskabel in separaten FireWraps verlegen.



SCHRITT 4

Schließen Sie den FireWrap, indem Sie die Bänder durch die Schnallen führen und sie festziehen. Die Widerhaken in den Schnallen sorgen für zusätzlichen Halt.

Siehe Detailfoto

