

ÉTAPE 1

Installez le cheminement de câbles le long d'un mur coupe-feu conforme au Code de la construction et de l'habitation, sans causer aucun dommage à cette paroi, de préférence à l'aide du support RoofSupport prévu pour murs coupe-feu.



ÉTAPE 2

Ouvrez le RoofSupport FireWrap et placez-le dans la goulotte à grille métallique, boucles vers le bas.



ÉTAPE 3

Faites passer le câblage au-dessus du mur coupe-feu et regroupez-le soigneusement en faisceau dans le FireWrap.

Recommandation : placez au maximum 30 câbles de 6 mm² par FireWrap, et séparez les câbles plus et minus dans des FireWrap distincts.



ÉTAPE 4

Fermez le FireWrap en passant les sangles dans les boucles et en les serrant fermement. Les crochets intégrés dans les boucles assurent une adhérence supplémentaire.

Voir photo de détail

